

moDiag – Vorgehen bei Interface-Wechsel

WICHTIG: Notieren Sie zuerst die Seriennummer Ihres alten Interfaces! Sie finden sie in moDiag unter "Einstellungen - Lizenzinformationen".

Um ein neues (Austausch-) OBD-Interface mit einer zuvor auf ein anderes Interface aktivierten moDiag-Version nutzen zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor (Sie benötigen evtl. ein Fahrzeug mit OBD-Buchse!):

1. Stellen Sie sicher, dass die Version Ihrer moDiag-Software mindestens **2.5.xxx** ist! Die Versionsnummer wird im Hauptprogramm in der Fenster-Titelleiste angezeigt. Falls Ihre moDiag-Version älter ist (< 2.5.xxx) laden Sie bitte zuerst das letzte Update herunter und installieren Sie es auf Ihrem Rechner! Nutzen Sie dazu den in moDiag integrierten Update-Assistenten oder laden Sie es von unserer Webseite www.modiag.de/downloads.htm herunter.
2. Stellen Sie sicher, dass der Treiber für das neue Interface korrekt installiert wurde (Wenn das neue Interface vom selben Typ wie das alte ist, ist i.A. keine neue Treiberinstallation erforderlich)
3. Schließen Sie Ihr neues Interface an den Computer an
4. Starten Sie moDiag
5. Klicken Sie in moDiag auf „Einstellungen“ (Wenn ein Hinweis kommt, dass ein COM-Port nicht gefunden wurde, bestätigen Sie ihn mit „OK“)
6. Klicken Sie im Bereich „COM-Schnittstelle“ auf die Schaltfläche „Assistent“
7. Nun wird der Interface-Assistent gestartet – folgen Sie dessen Anweisungen, bis er meldet, dass das Interface gefunden wurde (**Sie benötigen an dieser Stelle die Verbindung zu einem Fahrzeug!**)
8. Wenn das Interface gefunden wurde, wird dessen Seriennummer angezeigt – **Notieren Sie die neue Seriennummer!** Markieren Sie nun das Häkchen „Seriennummer speichern“ und klicken Sie auf „Fertigstellen“
9. Wenn ein Hinweis erscheint, dass schon ein anderes Interface für die Aktivierung vorgemerkt wurde, klicken Sie auf „JA“
10. Nun wird moDiag automatisch gestartet

Da sich die Interface-Seriennummer nun geändert hat, wird moDiag melden, dass es nicht mehr aktiviert ist! Evtl. wird auch gemeldet, dass der 30-Tage-Testzeitraum abgelaufen ist – dies ist normal! moDiag muss für das neue Interface neu aktiviert werden.

Wenn Sie Ihren Aktivierungsschlüssel per Internet von uns bezogen haben und **KEINEN** CD-Key besitzen, schicken Sie uns die **alte** Interface-Seriennummer und die **neue** Seriennummer an kontakt@modiag.de. Sie erhalten dann einen neuen Aktivierungsschlüssel.

Wenn Sie einen CD-Key besitzen, folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite!

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“
- Stellen Sie sicher, dass die Interface-Seriennummer angezeigt wird
- Klicken Sie auf „Weiter“

Wenn Ihr Rechner über Internetzugang verfügt	Wenn Ihr Rechner keinen Internetzugang hat
<ul style="list-style-type: none"> • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ im oberen Teil des angezeigten Dialogs – moDiag bezieht dann automatisch den Aktivierungsschlüssel von unserem Server. • Wenn moDiag den Aktivierungsschlüssel bezogen hat, klicken Sie auf „Weiter“ und anschließend auf „Fertigstellen“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Notieren Sie die angezeigte Produkt-ID (Seriennummer) und den CD-Key. • Gehen Sie an einem anderen Rechner, der über Internetverbindung verfügt auf die Seite http://www.modiag.de/activate.php • Wählen Sie dort Ihre moDiag-Version (expert / professional) • Geben Sie den CD-Key ein (inkl. Bindestriche!) • Geben Sie die ProduktID/Seriennummer ein (inkl. Bindestriche!) • Geben Sie den SecurityCode ein, der auf der Internetseite als Bild angezeigt wird • Klicken Sie auf „Senden“ • Nun wird Ihnen der Aktivierungsschlüssel angezeigt. Geben Sie diesen Schlüssel genau so in moDiag ein. • Klicken Sie auf „Weiter“ und anschließend auf „Fertigstellen“